

Podstawy pielęgnacji mebli olejowanych

Okleina naturalna i drewno to materiały naturalne charakteryzujące się różnorodną kolorystyką, ułożeniem włókien, usłojeniem, ilością sęków, ilością promieni rdzeniowych, a wszystko to zależy od obszarów z których zostało pozyskane. Zarówno drewno jak i okleina naturalna z biegiem czasu zmieniają swój odcień na bardziej żółty pod wpływem działania światła. Wilgotność powietrza, oraz temperatura w pomieszczeniu również odgrywa ważną rolę ponieważ wraz z przyrostem wilgoci drewno pęcznieje (nabiera na objętości), lub kurczy wraz ze spadkiem wilgoci.

Bardzo ważnym jest przestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji mebli drewnianych, które dołączane są do każdego produktu.

Meble wykończone olejami wymagają regularnej konserwacji i właściwej pielęgnacji. Dlatego aby zachować jak najlepszy wygląd drewna, meble powinny być olejowane dwa razy w roku lub częściej jeśli istnieje taka potrzeba.

Zestaw do konserwacji mebli olejowanych, zawierający niezbędne produkty możecie Państwo nabyć w salonach oferujących nasze meble.

zasady ogólne	konserwacja
<ul style="list-style-type: none"> ✓ mokre plamy i zachłapania wycieraj jak najszybciej, używając do tego ręczników papierowych lub tekstylnych dbając o to by nie rozetrzeć cieczy zbyt mocno na powierzchni ✓ nie pozostawiaj plam i zabrudzeń do wyschnięcia, lecz usuń je jak najszybciej ✓ używaj miękkich ściereczek – suchych lub zwilżonych wodą lub wodą z dodatkiem szarego mydła ✓ pamiętaj aby wycierać zawsze wzdłuż słoików drewna ✓ nie używaj ostrych gąbek i szczotek powodujących zarysowania powierzchni ✓ nie używaj środków typu Pronto, ani innych penetrujących drewno ✓ chroń powierzchnię blatów przed gorącymi przedmiotami stosując odpowiednie maty lub podkładki ✓ alkohol może odbarwić powierzchnię blatu ✓ unikaj bezpośredniego kontaktu mebli ze światłem słonecznym oraz źródłami ciepła (grzejniki, kominki) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ pamiętaj aby konserwować meble środkami tylko do tego przeznaczonymi, zgodnie z dołączoną instrukcją ✓ zestaw do konserwacji mebli olejowanych zawiera: <ul style="list-style-type: none"> - instrukcję - papier ścierny P320 - papier ścierny P120 - olej - szmatkę - rękawiczkę jednorazową

Instrukcja konserwacji mebli olejowanych

Oleje do drewna to produkty pochodzenia naturalnego, ich cechą naturalną jest penetracja wgłąb drewna. Wraz z upływem czasu mogą powstać typowe cechy drewna olejowanego: miejscowe przebarwienia, matowość, szorstkość, wytarte krawędzie, plamy oraz zarysowania powierzchni – i jest to naturalne. Dlatego należy użyć zestawu do konserwacji mebli olejowanych.

ZALECA SIĘ PRZEPROWADZENIE PRÓBY konserwacji na niewidocznej z zewnątrz powierzchni mebla w celu sprawdzenia zamierzonego efektu.

W PRZYPADU OLEJÓW PIGMENTOWANYCH może nieznacznie zmienić się odcień, dlatego zaleca się olejowanie całej powierzchni

Do dzieła!

1. Wymyj powierzchnię przeznaczoną do konserwacji za pomocą miękkiej ściereczki nawilżonej wodą lub wodą z szarym mydłem
2. Poczekaj aż powierzchnia będzie sucha
3. Za pomocą papieru ściernego P320 należy zmatowić powierzchnię w celu zwiększenia przyczepności dla warstwy oleju. **Wykonuj TYLKO ruchy prostoliniowe wzdłuż słoików drewna** (szlifowanie w poprzek słoików może spowodować zarysowania które trudno będzie usunąć)
4. Przy głębszych zarysowaniach użyj papieru P120. Jest to papier o wiele „agresywniejszy” dlatego w przypadku miejscowego szlifowania powstanie inna struktura – co wpłynie na odbijanie światła od powierzchni. Zaleca się szlifowanie całej powierzchni papierem P120 i następnie poprawienie papierem P320 w celu uzyskania gładkości.
5. Odpyl powierzchnię najlepiej za pomocą odkurzacza. Pozostawiony pył utwardzi się wraz z olejem i nie będzie możliwości jego usunięcia
6. Nanieś olej szmatką na powierzchnię wykonując ruchy okrężne (chodzi o to aby jak najwięcej oleju wetrzeć w słoje drewna). Do tego celu można również użyć pędzla.
7. Pozostaw na ok. 20 – 30 min. aby olej wniknął w drewno, po tym czasie olej zaczyna się utwardzać – więc należy jego nadmiar usunąć suchą szmatką. Nieusunięcie nadmiaru oleju spowoduje nierówną powierzchnię – mogą powstać wyczuwalne grudki. W takiej sytuacji należy poczekać 24 godziny aż olej się utwardzi, ponownie przeszlifować papierem P320 i powtórzyć olejowanie.

POMIESZCZENIE w którym będziemy konserwować mebel powinno być odpowiednio zabezpieczone przy użyciu folii ochronnej lub innych materiałów aby nie zachłapać dywanów, paneli lub innych mebli, ponieważ plamy powstałe z oleju będą trudne do usunięcia.

UWAGA !!!

Oleje do drewna zawierają substancje lotne, które w momencie odparowywania mogą spowodować **SAMOZAPŁON** szmatki lub zachłapanych kartonów, dlatego zaleca się zamoczenie w wodzie lub zutilizowanie.